

Q.

QUICIAL. El larguero de una puerta en que se apoya esta para girar.

QUICIO. La parte en que entra ó descansa el espigón del quicial y en que este gira al abrir ó cerrar la puerta.

QUIEBRA. Rotura ó grieta que se presenta en una obra cuando tiene movimiento ó hace un asiento perjudicial á su solidez.

QUINCENA. Espacio de tiempo que comprende 15 días.

En las obras de construcción y reparación extraordinaria, se forma la documentación y se hacen los pagos, generalmente por quincenas.

QUITA-MIEDOS. = **MALECON.**

QUITA-PIEDRAS. Se dá este nombre á unas barras de hierro, bastante fuertes, unidas al bastidor de las locomotoras y que bajan verticalmente una delante de cada rueda del primer par y

cuyo extremo inferior llega hasta cerca de los carriles.

Tienen por objeto separar á un lado de estos las piedras ú otros objetos, que hallándose sobre ellos pudieran ocasionar un descarrilamiento. En las máquinas americanas, le llaman escobillon.

QUITA-NIEVES. Aparato que consiste en un armazón figurando un tajamar de puente muy agudo, que se aplica y sujeta á la parte delantera de una locomotora ó de un wagon empujado por esta, con el objeto de que en la marcha, se abra paso por entre la nieve, hendiéndola y separándola á los costados. El wagon sobre que se coloca, debe llevar siempre lastre, calculando el peso de este según la fuerza que empuje.

De todos modos en España se hace poco uso de este medio de quitar nieve, pues se ha reconocido que es mas útil y conveniente el espaleo.